

Forfait réparation

Code forfait	Barème forfait	Tarif (€ HT)
F30	F30	39,00 €
F32	F32	48,00 €
F35	F35	66,00 €
F36	F36	70,00 €
F38	F38	85,00 €
F40	F40	109,00 €
F41	F41	116,00 €

Code forfait	Barème forfait	Tarif (€ HT)
F42	F42	124,00 €
F43	F43	141,00 €
F44	F44	160,00 €
F45	F45	170,00 €
F48	F48	229,00 €
F50	F50	300,00 €
F52	F52	349,00 €

Le forfait de réparation a pour objet l'entretien et les réparations des machines MAKITA et DOLMAR hors garantie par facturation forfaitaire. La liste des machines concernées, les forfaits de réparation correspondants et les conditions sont disponibles auprès de MAKITA.

Les avantages de la caisse navette

Les machines envoyées dans une caisse navette sont prioritaires pour les réparations et il n'y a plus à s'acquitter des frais de port. Renseignements auprès d'un représentant ou du service client MAKITA.

Extension de garantie 2 ANS Sérénité

Code sérénité	Barème sérénité	Tarif (€ HT)
EG1	EG1	59,00 €
EG2	EG2	70,00 €
EG3	EG3	87,00 €
EG4	EG4	105,00 €
EG5	EG5	143,00 €
EG6	EG6	174,00 €

L'extension de garantie de 2 ans Sérénité a pour objet l'extension de garantie contractuelle constructeur des matériels MAKITA (selon liste des machines ci-dessous) pendant 2 ans supplémentaires selon les conditions disponibles auprès de MAKITA.

Contrat MAK'Assistance

Code sérénité	Barème sérénité	Tarif (€ HT)
MA10	MA10	180,00 €
MA15	MA15	310,00 €
MA20	MA20	350,00 €
MA21	MA21	360,00 €
MA25	MA25	420,00 €
MA30	MA30	490,00 €
MA35	MA35	600,00 €
MA40	MA40	670,00 €

Le contrat MAK'assistance a pour objet l'entretien des matériels MAKITA (selon liste des machines ci-dessous) par la fourniture de pièces d'usure, la réparation des matériels avec prise en charge et livraison sur site, et la mise à disposition de matériels de prêt pendant la durée de la réparation. Il est conclu pour une durée de 36 mois selon les conditions disponibles auprès de MAKITA.

Liste des machines Sérénité et MAK'Assistance

Référence	Code Sérénité	Code MAK' Assistance
BHR162RFE	EG2	MA15
BHR202RFJ	EG2	MA15
BHR243RFJ	EG3	MA20
BHR243RFJV	EG3	MA20
BHR262TRDJ	EG3	MA21
HR2811FT	EG1	MA10
HR3210FCT	EG2	MA15
HR3541FCX	EG2	MA15
HR4001C	EG3	MA20
HR4010C	EG3	MA20

Référence	Code Sérénité	Code MAK' Assistance
HR4011C	EG3	MA20
HR4501C	EG4	MA21
HR4510C	EG4	MA21
HR4511C	EG4	MA21
HR5201C	EG5	MA30
HR5210C	EG5	MA30
HR5211C	EG5	MA30
HK1820	EG1	MA15
HK1820L	EG1	MA15
HM0810T	EG1	MA21

Référence	Code Sérénité	Code MAK' Assistance
HM0870C	EG1	MA20
HM0871C	EG1	MA20
HM1111C	EG3	MA21
HM1213C	EG3	MA21
HM1214C	EG4	MA30
HM1317C	EG4	MA35
HM1317CB	EG4	MA35
HM1400	EG4	MA35
HM1810	EG6	MA40